

Краткое руководство по эксплуатации da Vinci Jr.1.0 Pro


Настоящее руководство по эксплуатации содержит описание принципа действия и правила эксплуатации 3D-принтера da Vinci Junior 1.0 Pro. В настоящем руководстве представлены инструкции по эксплуатации, сведения о техническом обслуживании и описание возможностей применения 3D-принтера da Vinci Jr. 1.0 Pro Для получения самых последних сведений о 3D-принтере da Vinci Jr. 1.0 Pro обращайтесь к местному продавцу или посетите официальный веб-сайт компании XYZprinting: <http://www.xyzprinting.com>

Товарные знаки


Все товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих лиц.

Предыдущие издания




Новые издания настоящего руководства содержат новые и отредактированные сведения из предыдущих изданий. Незначительные исправления и дополнения могут быть включены в повторные выпуски текущего издания без публикации уведомлений или документации об обновленной версии. Настоящее руководство по эксплуатации носит исключительно справочный характер. С самыми последними сведениями можно ознакомиться на веб-сайте компании XYZprinting: www.xyzprinting.com.



- 1** Перед началом эксплуатации данного принтера предварительно удалите транспортировочные детали с печатающего модуля и платформы. Включение принтера без удаления транспортировочных деталей может привести к повреждению принтера.



- 3** Перед началом печати настоятельно рекомендуется пройти регистрацию в программе XYZware. После регистрации в компании XYZprinting пользователь будет получать самые последние сведения о технической поддержке и обновлениях. Для регистрации достаточно нажать кнопку Register Now (Зарегистрироваться).



- 4** Перед началом печати поместите на платформу пленку. По окончании печати пленку можно удалить. (Пленку для платформы можно использовать повторно.)

- 5** При помощи программы XYZware можно вручную обновлять прошивку и программное обеспечение принтера. Перед первым использованием принтера рекомендуется установить соединение с Интернетом и выполнить обновление вручную для получения новейших ресурсов.

- 6** Оптимальная температура воздуха в помещении для печати составляет 15–32 °C (60–90 F). При более высокой или низкой температуре качество печати может снизиться.

- 7** Дополнительную техническую поддержку и программное обеспечение можно получить на веб-сайте: http://support.xyzprinting.com/global_en/Support

- 8** Перед началом эксплуатации принтера установите карту SD в слот для карты SD, чтобы проверить корректную работу программы печати.

Перед использованием принтера внимательно прочтите инструкцию по его эксплуатации.

Важно!

Product Overview



Accessory Checklist




Важные правила техники безопасности при использовании инструментов для технического обслуживания

- Входящие в комплект поставки инструменты для техобслуживания разрешено использовать только взрослым людям. Храните эти инструменты в недоступном для детей месте.
- Храните чистящую щетку надлежащим образом. Данный инструмент следует использовать только для чистки указанных деталей принтера и не допускается использовать для чистки других деталей во избежание повреждения принтера.
- Скребок предназначен для снятия отпечатанного предмета с платформы после завершения печати. Пленка для платформы предназначена для многоразового использования и подлежит замене при износе.

Важные правила техники безопасности

- Не устанавливайте принтер в местах с повышенной влажностью или повышенным содержанием пыли, например, в ванных комнатах и местах большого скопления людей.
- Не устанавливайте принтер на неустойчивой или наклонной поверхности. Принтер может упасть или перевернуться и причинить тяжкий вред здоровью людей.
- Во избежание причинения вреда здоровью людей переднюю дверцу принтера следует держать закрытой во время печати.
- В процессе печати не прикасайтесь к внутренним деталям принтера. Они могут нагреваться и перемещаться.


Product Overview



- 1 Откройте упаковку, извлеките принадлежности и упаковочные прокладки.



- 2 Снимите пластиковый пакет и клейкие ленты.




- 4 Удалите все транспортировочные ленты и вставку между платформой и модулем экструдера.




- 5 Обязательно снимите с оси фиксирующую накладку.




- 6 Удалите упаковочную пенопластовую деталь и клейкие ленты с платформы.



- 7 Обязательно удалите клейкие ленты с задней части платформы.



- 8 Обязательно удалите картонную упаковочную деталь рядом с осью Y.



- 3 Перед включением принтера удалите все упаковочные материалы во избежание повреждения принтера.



- 9 Установите в компьютер карту памяти SD, входящую в комплект поставки принтера, или загрузите последнюю версию программы XYZware с официального веб-сайта производителя и установите ее на компьютер.




- 10 Подключите принтер к компьютеру кабелем USB. Подсоедините кабель питания к принтеру, а затем включите принтер при помощи выключателя питания.

Примечание: используйте оригинальные блок питания и кабель питания, входящие в комплект поставки принтера, во избежание повреждения принтера и угрозы безопасности в результате несоответствия характеристик напряжения.

Извлечение принтера из упаковки

⚠ Примечание: перед использованием функции «LOAD FILAMENT» (Загрузить нить) выполните указанные ниже действия и удостоверьтесь, что направляющая трубка установлена должным образом. Если направляющая трубка не установлена, подача нити может быть нарушена.


Установить направляющую трубку




1 Выведите направляющую трубку через зону перемещения трубы наружу из принтера, а затем вставьте свободный конец направляющей трубы в отверстие для трубы на подающем модуле.

2 Проверьте надежность установки направляющей трубы для нити в подающее отверстие.

3 Снимите экструдер
Высвободите экструдер, нажав белую кнопку в его задней части.



4 Подсоедините к экструдеру направляющую трубку для нити
Вставьте направляющую трубку до упора в подающее отверстие и установите экструдер в принтер.



5 Установите экструдер
Совместите экструдер с кронштейном и прижмите его, чтобы закрепить на держателе.

Filament here

Напоминание: если не удается точно определить местонахождение отверстия для трубы на подающем модуле, можно открыть корпус принтера, чтобы стало видно соответствующий ярлык.




Установка принадлежностей

CHANGE SPOOL (СМЕНА КАТУШКИ)



- 1 Сначала возмите катушку с нитью, чтобы установить в нее втулку.





- 3 Установите чип датчика. Внимательно следите за расположением монтажных отверстий на чипе.




- 2 Возмите и разберите втулку катушки на две детали.

- 4 Вставьте детали втулки с обеих сторон в катушку с нитью и закрепите детали втулки с помощью крестовой отвертки, чтобы завершить установку втулки.



- 5 Установите собранную катушку с нитью (с установленной втулкой) на держатель катушки в левой части принтера.

- 6 Вытяните нить и вставьте ее в отверстие подачи.



⚠ Внимание! Вытягивайте нить в таком направлении, чтобы катушка вращалась правильно.

Примечание: перед протягиванием нити через направляющее отверстие рекомендуется срезать конец нити под углом 45°.

- 7 Отведите рычаг фиксатора и вставьте нить до упора, чтобы ее конец полностью вошел в подающий модуль.

LOAD FILAMENT (ЗАГРУЗКА НИТИ)

Теперь загрузите нить при помощи панели управления на принтере.

DA VINCI Jr. Pro
► UTILITIES
SETTINGS
INFO

UTILITIES
► CHANGE SPOOL
HOME AXES
JOG MODE

CHANGE SPOOL
► LOAD FILAMENT
UNLOAD FILAMENT

- 1 Выберите пункты: «UTILITIES» (Сервис) > «CHANGE SPOOL» (Смена катушки) > «LOAD FILAMENT» (Загрузка нити).

LOAD FILAMENT
EXTRUDER HEATING
TEMPERATURE 210 °C
PLEASE WAIT

LOADING
PLEASE WAIT

CHECK FILAMENT
OUT FROM NOZZLE ?
[<] TO RETRY
[OK] TO RETURN

- 2 Дождитесь нагрева экструдера и загрузки нити.

UNLOAD FILAMENT (УДАЛЕНИЕ НИТИ)

Сначала запустите функцию удаления нити при помощи панели управления на принтере.

DA VINCI Jr. Pro
► BUILD FROM CARD
UTILITIES
SETTINGS

UTILITIES
► CHANGE SPOOL
HOME AXES
JOG MODE

CHANGE SPOOL
LOAD FILAMENT
► UNLOAD FILAMENT


- 1 Выберите пункты: «UTILITIES» (Сервис) > «CHANGE SPOOL» (Смена катушки) > «UNLOAD FILAMENT» (Удаление нити).

LOAD FILAMENT
EXTRUDER HEATING
TEMPERATURE 210 °C
PLEASE WAIT

UNLOADING
PLEASE WAIT
[OK] TO RETURN

- 2 Дождитесь нагрева экструдера и удаления нити. Нажмите кнопку «OK», чтобы извлечь нить.

По окончании процедуры «UNLOAD FILAMENT» (Удаление нити)



Сначала отведите рычаг фиксатора, затем вытяните нить и снимите катушку с нитью вместе со втулкой. Смотайте нить на катушку для дальнейшего использования.

Примечание: всегда выполняйте процедуру «UNLOAD FILAMENT» (Удаление нити) при замене катушки, чтобы правильно извлечь нить из принтера. Если обрезать нить слишком близко к печатающей головке, остаток нити может заблокировать ее, что приведет к повреждению печатающей головки.

Удаление нити


3D-принтер серии da Vinci Junior

3D-принтер серии da Vinci Junior (da Vinci Jr.) — последняя новинка компании XYZprinting, производящей 3D-принтеры. Благодаря стильному и яркому корпусу в сочетании с высоким разрешением печати этот принтер станет любимцем всей семьи и домашних мастеров. С ним вы можете в игровой форме раскрыть творческий потенциал своих детей или воплощать свои новаторские идеи и оперативно создавать прототипы.



Демонстрируйте свои работы

Узнайте, как демонстрировать свои работы, в Gallery (Галерее) на официальном веб-сайте XYZprinting.



Отличительные черты

- Данный экологически безопасный 3D-принтер соответствует всем требованиям к переработке отработавшего электрического и электронного оборудования (WEEE). Для печати используются экологически безопасные ПЛА-нити.
- Принтер соответствует принятым в ЕС и многих других странах требованиям по безопасности электрических приборов, что делает его идеальным бытовым 3D-принтером для всей семьи.
- Созданные и отредактированные файлы 3D-моделей можно сохранять на карте SD, что упрощает печать. (Для печати экспортируйте файлы .stl в формат .3w в программе XYZware.)
- После бесплатной регистрации для загрузки доступны 3D-объекты из обширной галереи.
- Потребляемая мощность принтера не превышает 75 Вт, что обеспечивает низкий расход энергии даже при интенсивном использовании.
- Принтер весит всего 12 кг и легко вписывается в любой интерьер.
- Интеллектуальные функции контроля температуры. Охлаждающие вентиляторы принтера регулируют и поддерживают оптимальную температуру для высококачественной 3D-печати.

Назначение кнопок

После включения принтера на дисплее на передней панели принтера отображаются сведения о состоянии и использовании принтера. Расположенные справа от дисплея функциональные кнопки позволяют выполнять различные операции.


Кнопка	Функция
Вверх	Переход вверх
Вниз	Переход вниз
Влево	Возврат к предыдущему меню. Уменьшение значения параметра.
Вправо	Переход к подменю. Увеличение значения параметра.
OK	OK; подтвердить выбор, настройки.
ГЛАВНАЯ	Кнопка «Главная», вызов главного меню.



Функция	Описание
UTILITIES (Сервис)	Регулировка принтера, замена нити, печать образца.
SETTINGS (Настройки)	Настройка параметров принтера.
INFO (Сведения)	Сведения о прошивке и статистическая информация.
MONITOR MODE (Режим мониторинга)	Отслеживание рабочей температуры экструдера и платформы, а также процесса печати.

DA VINCI Jr. Pro
 ►BUILD FROM CARD
 UTILITIES
 SETTINGS

Функция



На приведенной выше схеме показаны функции, к которым можно получить доступ с помощью панели управления принтера. Подробное описание каждой функции представлено на соответствующей странице.

Схема меню

HOME AXES (ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ)

Функция «HOME AXES» (Исходное положение осей) перемещает экструдер в нижний левый угол.
Процедура перемещения осей в исходное положение



Чтобы выполнить операцию, выберите пункт «YES» (Да).

JOG MODE (РУЧНОЙ РЕЖИМ)

Функция «JOG MODE» (Ручной режим) позволяет вручную перемещать экструдер и платформу.
Процедура перемещения экструдера



1. Выберите пункт «X-AXIS» (Ось X) для перемещения экструдера вправо и влево или пункт «Z-AXIS» (Ось Z) для перемещения вверх и вниз. Перед использованием функции «Z-AXIS» (Ось Z) запустите сначала функцию «HOME AXES» (Исходное положение осей). Выберите пункт «Y-AXIS» (Ось Y) для перемещения платформы назад и вперед.

2. При помощи кнопок и выберите шаг перемещения. Нажмите (или нажмите и удерживайте) кнопку или для перемещения экструдера в необходимом направлении.

BUILD FROM CARD (ПЕЧАТЬ С КАРТЫ)

В памяти принтера заложены модели 1-х образцов. Можно начать печать первых 3D-моделей с образцов.

Процедура печати образца



1. Выберите образец для печати.



2. Поместите на платформу пленку.





3. Для запуска печати выберите пункт «YES» (Да).

4. Снимите отпечатанный предмет с платформы по окончании печати, когда платформа опустится. Пленка для платформы предназначена для многоразового использования и подлежит замене при износе.

CALIBRATE (КАЛИБРОВКА)

Для достижения высокого качества печати обновите прошивку принтера до последней версии. Новейшая прошивка принтера позволяет калибровать платформу в случае низкого качества печати.

1. Запустите калибровку платформы, выбрав на экране пункты: «UTILITIES» (Сервис) > «CALIBRATE» (Калибровка) > «YES» (Да).
2. Прижмите измерительную головку на правой стороне печатающей головки в соответствии с инструкциями на экране, а затем нажмите кнопку «OK».




3. Дождитесь окончания измерения.

4-1A. Если отображается результат измерения «CALIB COMPLETED», а в третьей строке на экране отображается статус «AUTO-LEVELING IS DISABLED NOW», то платформа выровнена. Для выхода и печати нажмите кнопку «OK».




4-2. Если отображается результат «FAIL» (Не выполнено), нажмите кнопку «OK» для перехода к следующей странице и снова нажмите кнопку «OK» для выхода.



Примечание

1. Загрязнения на измерительной головке и на верхней части печатающего модуля могут снизить качество измерений. Обязательно удалите загрязнения перед калибровкой платформы, а также не забудьте установить и корректно расположить печатающий модуль.
2. Если на верхней части печатающего модуля есть отложения, отобразится показанный ниже результат измерений. Перед повторной калибровкой платформы удалите загрязнения.



3. Принтер может включить или отключить автовыравнивание в соответствии с результатом калибровки. Эту функцию можно вручную отключить в меню «Settings» (Настройки).

4-1B. Если под результатом «AUTO-LEVELING IS ENABLED NOW» отображается статус «CALIB COMPLETED» то выравнивание платформы несколько нарушено. Если включена функция «AUTO-LEVELING IS ENABLED NOW», принтер будет автоматически корректировать конфигурацию в соответствии с результатом измерения. Этот режим печати позволяет повысить качество печати при меньшей скорости. Этую функцию можно отключить в меню «Settings» (Настройки).




Проверьте результат измерения в меню «INFO» (Сведения) > «LEVELING INFO» (Сведения о выравнивании). Обратитесь по поводу возникшей проблемы в службу поддержки клиентов и предоставьте сведения о выравнивании.





Примечание: Принтер можно выключать только после остановки охлаждающего вентилятора печатающей головки по окончании печати. Не выключайте принтер сразу после прекращения печати. В противном случае печатающая головка может засориться.



Справка:

Процедуру удаления засоров см. в разделе CLEAN NOZZLE (ОЧИСТКА СОПЛА).

В этом разделе приведена процедура очистки подающего модуля. В случае неравномерной подачи или прекращения подачи материала после длительного использования принтера выполните перечисленные ниже действия:

Подготовка инструментов



A. Чистящая щетка (входит в комплект поставки принтера)



B. Отвертка (T10) для стандартной процедуры очистки




A. Быстрая очистка




- 1 Удалите нить при помощи функции UNLOAD FILAMENT (Удаление нити).

Б. Стандартная очистка

- 2 Совершая возвратно-поступательные движения чистящей щеткой, удалите из механизма подачи остатки нити. После очистки замените нить.



- 1 Удалите винт при помощи отвертки и откройте верхнюю крышку.




- 2 Слегка надавите на край направляющей трубы нити и извлеките направляющую трубку из отверстия, потянув ее вверх, чтобы получить полный обзор.

- 3 Совершая возвратно-поступательные движения чистящей щеткой, удалите из механизма подачи остатки нити. После очистки установите на место верхнюю крышку и направляющую трубку, соблюдая последовательность сборки.

Важно!

CLEAN NOZZLE




A.Feeding Path Cleaning Pin
Процедура чистки сопла



B.Cleaner Wire


Со временем отложения нагара или скопления остатков нитей в сопле могут снизить производительность принтера. Рекомендуется чистить сопло через каждые 25 часов печати.
Сопло также следует чистить, если после калибровки платформы отображается результат «ERR» (Ошибка) или на отпечатанных предметах имеются остатки нити.

CLEAN NOZZLE
ARE YOU SURE ?
NO
▶YES



1. Чтобы начать процедуру, выберите пункт «YES» (Да).

2. Дождитесь прогрева и перемещения экструдера вперед, после чего на дисплее должно отобразится сообщение: «READY FOR CLEAN» (Готов к чистке).




3. Удерживая чистящую проволоку пинцетом, осторожно вставьте ее в отверстие сопла.

CLEAN NOZZLE
READY FOR CLEAN
[OK] TO RETURN

4. Выберите пункт «OK» для возврата.

Если после выполнения цикла чистки не удалось прочистить экструдер, попробуйте прочистить тракт подачи нити, выполнив приведенную ниже процедуру.


1. Удалите нить должным образом (см. раздел «УДАЛЕНИЕ НИТИ»).
2. Переместите экструдер и платформу в исходное положение с помощью функции «HOME AXES» (Исходное положение осей).
3. Снова запустите функцию «UNLOAD FILAMENT» (Удаление нити) и дождитесь нагрева экструдера до 150 °C . (Во время этой операции следует соблюдать осторожность во избежание ожогов.)



4. Высвободите экструдер, нажав белую кнопку на его задней панели.



5. Слегка сожмите пружинный фиксатор вокруг отверстия подающего модуля и отсоедините направляющую трубку для нити (не отсоединяйте белый плоский шлейф).



6. Введите толстую чистящую проволоку в тракт подачи нити на всю длину и прочистите сопло изнутри, чтобы извлечь остатки нити.



7. После чистки тракта подачи нити снова подсоедините направляющую трубку к верхней части экструдера и установите экструдер на кронштейн.

Z OFFSET (СМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z) (регулировка печатающего модуля)

Функция «Z OFFSET» (Смещение по оси Z) позволяет отрегулировать зазор между печатающим соплом и платформой.

Внимание! Принтер прошел испытания и отрегулирован на заводе для установки оптимального зазора между печатающим соплом и платформой. Рекомендуется записать исходные значения параметров перед выполнением любых регулировок.

Регулировка Z OFFSET (СМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z)

1. Рекомендуемое расстояние между соплом и платформой (с плотно наклеенной пленкой) составляет 0,3 мм. Через зазор должны свободно проходить два листа бумаги, но шесть листов бумаги проходить не должны.

2. Увеличивайте или уменьшайте значение с шагом 0,1 мм.

Чем больше значение, тем больше зазор между печатающим модулем и платформой (шаг 0,1 мм)

Чем меньше значение, тем меньше зазор между печатающим модулем и платформой (шаг 0,1 мм)

Z OFFSET + [^]
0.1 mm - [v]
[OK] TO SAVE




UTILITIES

BUZZER (ЗУММЕР)

Если включен зуммер, принтер будет выдавать звуковой сигнал при нажатии кнопок завершении печати или обнаружении проблемы.

По умолчанию зуммер включен. Процедура отключения зуммера



Выберите пункт OFF (Откл.), а затем нажмите кнопку OK для изменения настройки.

LANGUAGE (ЯЗЫК)

На данном принтере можно выбрать английский или японский язык отображения экранного меню.

По умолчанию выбран английский язык. Процедура выбора японского языка




Выберите пункт ニホンゴ (Японский) и нажмите кнопку OK для изменения настройки.

ENERGY SAVE (ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ)

В камере печати установлена светодиодная подсветка. В целях энергосбережения по умолчанию подсветка выключается через 3 минуты бездействия (на дисплее отображается значение 03M).

Процедура настройки таймера энергосбережения




Выберите пункт 06M, чтобы подсветка автоматически выключалась через 6 минут, или пункт OFF (Выкл.), чтобы подсветка работала постоянно. Нажмите кнопку OK для изменения настройки.

AUTO LEVEL (АВТОВЫРАВНИВАНИЕ)

Если включена функция «AUTO LEVEL» (Автовыравнивание), принтер будет автоматически корректировать конфигурацию в соответствии с результатом измерения. Этот режим печати позволяет повысить качество печати, но скорость печати несколько снижается. При необходимости эту функцию можно отключить.

Процедура изменения режима автовыравнивания

Выберите пункт «OFF» (Откл.), а затем нажмите кнопку «OK» для изменения настройки




Simply select "OFF" and press "OK" to change the setting.

RESTORE DEFAULT (ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НАСТРОЕК)

Все стандартные настройки можно восстановить несколькими нажатиями.

Процедура одновременного сброса всех настроек



Чтобы выполнить сброс, выберите пункт YES (Да) и нажмите кнопку OK.

STATISTICS (СТАТИСТИКА)

В меню STATISTICS (Статистика) отображается суммарная продолжительность печати и продолжительность последней операции печати.

STATISTICS
LIFETIME 00006H
LAST TIME 00H34M
[OK] TO RETURN

SYSTEM VERSION (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ)

В этом меню отображается версия прошивки. Для стабильной работы принтера рекомендуется использовать последнюю версию прошивки. Проверить наличие новой прошивки можно в программе XYZscan или XYZware.

SYSTEM VERSION
1.1.J
[OK] TO RETURN

SPOOL STATS (СТАТИСТИКА КАТУШКИ)

В меню SPOOL STATISTICS (Статистика катушки) отображаются сведения о количестве нити в картридже, см. строку REMAINING (Осталось), а также длина, цвет и материал нити. Нажмите кнопку для отображения второй страницы.

SPOOL STATS
REMAINING 059M
CAPACITY 240M
[DOWN] > NEXT PAGE

COLOR BLACK
MATERIAL PLA
[OK] TO RETURN

СПРАВКА

В этом меню отображается URL-адрес веб-сайта компании XYZprinting. На этом веб-сайте можно ознакомиться с новостями, документацией на изделия, обучающими видеороликами и другой информацией.

HELP
WWW.XYZPRINTING.COM
[OK] TO RETURN


MONITOR MODE (РЕЖИМ МОНИТОРИНГА)

В меню MONITOR MODE (Режим мониторинга) отображается температура экструдера. Ниже указана рабочая температура для деталей в различных режимах.

MONITOR MODE
EXTRUDER 046 C °
[OK] TO RETURN

Установка совместимой нити

- 1 В случае использования нити стороннего производителя поместите нить на держатель.
- 2 Загрузите нить с задней стороны принтера.
- 3 Вставьте нить в отверстие подачи внутри принтера. Отведите рычаг фиксатора, чтобы можно было правильно вставить передний конец нити в подающий модуль.



- 4 Вызовите функцию загрузки нити в меню принтера. Когда на экране отобразится запрос «USE XYZPRINTING SPOOL?» (Используется нить XYZPrinting?), выберите пункты: «No» (Нет) > «APPLY SETTING» (Применить настройку), а затем введите параметры температуры.

UTILITIES
►CHANGE SPOOL
HOME AXES
JOG MODE

CHANGE SPOOL
►LOAD FILAMENT
UNLOAD FILAMENT

USE XYZPRINTING
SPOOL?
YES
► NO

USER FILAMENT
► APPLY SETTING
NOZZLE 200°C

- 5 Установите температуру сопла в соответствии с рекомендациями поставщика нити. Выбирайте цифры с помощью кнопок со стрелками влево [<>] и вправо [<>]. С помощью кнопок со стрелками вверх [^] и вниз [v] изменяйте значения.

NOZZLE 2[1]0°C
[<], [>]
[OK] TO CONTINUE

- 6 Настроив параметры температуры, нажмите кнопку «OK», чтобы завершить настройку.

NOZZLE 2[1]0°C
[^]
[<], [>]
[OK] TO CONTINUE

- 7 Рекомендованный диапазон температуры печати составляет 190–230°C. Если заданная температура выходит за рекомендованные границы, на экране отобразится предупреждение.

INVALID VALUE
MIN / MAX
190°C / 230°C
[OK] TO RETURN

- 8 Задать температуру сопла можно в меню «SETTING» (Настройки) «USER FILAMENT» (Особая нить) > «NOZZLE» (Сопло).

USER FILAMENT
NOZZLE 210°C
► UNLOAD 190°C

NOZZLE 2[1]0°C
[<], [>]
[OK] TO CONTINUE

ПРИМЕЧАНИЕ

* В случае использования нитей сторонних производителей качество печати не гарантируется.

* Гарантия не распространяется на случаи застревания нити, повреждения, неполадок в работе и выхода принтера из строя вследствие использования нитей сторонних производителей и нарушения правил эксплуатации принтера.

3D-принтер da Vinci Junior 1.0P

Наименование модели	3D-принтер da Vinci Junior 1.0P
Габаритные размеры	420 x 430 x 380 мм (16,54 x 14,96 x 16,93 дюйма)
Вес	12 кг (26,46 фунта)
Дисплей	2,6 дюйма FSTN LCM
Язык	Поддержка нескольких языков
Способ подключения	Кабель USB, карта SD
Технология печати	Послойное наплавление (FFF)
Рабочий объем	15 x 15 x 15 см (5,9 x 5,9 x 5,9 дюйма)
Разрешение печати	100–400 мкм
Печатающий модуль	Одно сопло
Диаметр сопла	0,4 мм
Диаметр нити	1,75 мм
Печатная температура	190°C ~230°C / 374 °F ~446 °F
Поддерживаемые форматы файлов	.stl, формат XYZ (.3w)
Операционная система	Windows версии не ниже 7, 8 (для ПК) Mac OS X версии не ниже 10.8 64-разрядная (для Mac)
Требования к компьютеру	ПК с 32/64-разрядным процессором X86, ОЗУ не менее 4 ГБ Mac с 64-разрядным процессором X86, ОЗУ не менее 4 ГБ

* Сведения о разделении на слои 3D-объектов G-Code см. в технических характеристиках конкретного принтера (температуру печати, объем печати и т.п.).

* Поддерживаются только слайсеры Cura и Slic3r (предпочтительные варианты RepRap (Marlin/Sprinter)).

Экологически безопасные ПЛА-нити

ПЛА-нити изготавливаются из полимеризованной молочной кислоты, которую получают из кукурузы, сахарного тростника и других сахаросодержащих растений. Этот материал считается самым экологически безопасным материалом для 3D-печати. Ненужные предметы, напечатанные из ПЛА-пластика, можно утилизировать в почву, где они разлагаются естественным образом.

Напечатанные при низкой температуре предметы из ПЛА-пластика не только подходят для бытового применения, он и отличаются яркой текстурой, которую ценят все пользователи. Свойства ПЛА-пластика можно наблюдать в процессе печати.

- Хотя ПЛА-пластик является безопасным, при температуре окружающего воздуха или водяной бани выше 50 °C (122 °F) предметы из них размягчаются и деформируются.
- Поэтому ПЛА-пластик нельзя хранить в местах с повышенной влажностью. Неиспользуемые ПЛА-нити рекомендуется хранить в герметичной упаковке.
- Во время печати ПЛА-нитями часто чувствуется приятный запах топленого сахара.



Технические характеристики Specifications

Инструкции по устранению неполадок помогут устраниить возможные проблемы. Если ошибку устраниить не удается, обратитесь за помощью в службу поддержки. В случае возникновения ошибки найдите решение в следующей таблице по коду ошибки, отображающемуся на принтере и (или) в программе

Техническая поддержка

Веб-сайт: <http://support.xyzprinting.com>

Адрес эл. почты: США — infous@xyzprinting.com

ЕС — infoeu@xyzprinting.com

Другие страны — info@xyzprinting.com

Сервисный код	Неполадка	Действие
0 0 1 4	Проблема нагрева экструдера 1	Проверьте соединения, перезапустите принтер.
0 0 3 0	Наружено перемещение по оси X.	Проверьте соединения электродвигателя и датчика. Проверьте положение датчика.
0 0 3 1	Наружено перемещение по оси Y.	Проверьте соединения электродвигателя и датчика. Проверьте положение датчика.
0 0 3 2	Наружено перемещение по оси Z.	Проверьте соединения электродвигателя и датчика. Проверьте положение датчика.
0 0 5 0	Картридж пуст	Перезапустите принтер.
0 0 5 1	Картридж пуст	Перезапустите принтер.
0 0 5 2	Ошибка хранения экструдера	Замените экструдера.
0 0 5 4	Экструдер не поддерживает	Замените экструдера.
0 0 5 7	Не обнаружен экструдер	Заново установите экструдер и подключите его шлейф, а затем перезапустите принтер.

Сообщение об ошибке	Действие
Принтер выполняет другую задачу	Повторите операцию после завершения всех предыдущих задач. Также ознакомьтесь с информацией на дисплее принтера.
Не удается обновить прошивку принтера	Проверьте подключение к Интернету. Попробуйте обновить прошивку позднее.
Застряла нить 1	Удалите и переустановите картридж 1 и очистите сопло.
Проблема загрузки нити 1	Удалите и переустановите картридж 1.
Проблема установки нити 1	Переустановите картридж 1 или установите новый картридж.
Открыта верхняя крышка	Закройте верхнюю крышку.
Нить 1 заканчивается: осталось 30 м	Замените картридж 1, если требуется.
Нить 1 заканчивается: осталось 5 м	Незамедлительно замените картридж 1.

Примечание:

Сохраните все оригинальные упаковочные материалы и упакуйте в них принтер в случае транспортировки на гарантийное обслуживание. Транспортировка без оригинальных упаковочных материалов может привести к повреждению принтера, что повлечет плату за ремонт.

Прочие сведения

1. Производитель дает гарантию исправной работы данного изделия в течение указанного гарантийного срока с момента покупки при условии соблюдения правил эксплуатации, установленных компанией XYZprinting.
Бесплатное обслуживание и ремонт в течение гарантийного срока осуществляются только при предъявлении гарантийного талона. Однако на следующие изделия распространяются отдельные правила гарантийного обслуживания:
 - печатающие модули, платформы для печати, модули двигателей;
 - гарантия не предоставляется на входящие в комплект поставки расходные материалы (в том числе корпус, упаковочные материалы, кабели питания, кабели USB, катушки с нитями, руководства по эксплуатации и компакт-диски с ПО).
2. Для защиты ваших прав на гарантийное обслуживание продавец данного изделия должен заполнить гарантийный талон, указав сведения об изделии и дату покупки и поставив официальную печать.
3. Сохраняйте гарантийный талон. В случае его потери или уничтожения новый гарантийный талон не предоставляется. При обращении за ремонтом или техническим обслуживанием принтера в течение гарантийного срока необходимо предоставить гарантийный талон.
4. Компания XYZprinting может взимать плату в перечисленных ниже случаях.
 - Повреждения вследствие действий пользователя: любые повреждения изделия, вызванные нарушением правил эксплуатации или установки; чрезмерный износ; физические повреждения или деформация из-за падения или ударов; перегорание электрических и электронных цепей в результате действий пользователя; поломки и изгибы интерфейсных разъемов или контактов; любые другие физические повреждения, вызванные неправильным использованием.
 - Проблемы, связанные с несовместимостью: любые случаи, не связанные с неисправностью изделия, например: конфликт с электронным оборудованием, невозможность использовать изделие ожидаемым способом, шум в процессе эксплуатации, недостаточная скорость печати, неудобства или нагрев.
 - Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (например, ударом молнии, пожаром, землетрясением, наводнением, гражданскими беспорядками, военными действиями, а также иными событиями, не зависящими от человека).
 - Любые запросы гарантийного обслуживания по истечении гарантийного срока.

При необходимости гарантийного обслуживания обращайтесь к первоначальному продавцу изделия или по адресу эл. почты infous@xyzprinting.com. Чтобы получить дополнительные сведения о гарантийном обслуживании, выполните вход на веб-сайт www.xyzprinting.com и откройте раздел «Support (Product support)» (Поддержка изделий).

Federal Communications Commission (FCC) Statement

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

XYZprinting is not responsible for any radio or television interference caused by using other than recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.



Предупреждения

- Детям запрещено использовать данный прибор без наблюдения взрослых. Опасность поражения электрическим током! Движущиеся детали могут причинить тяжкий вред здоровью людей.
- Принтер запрещается устанавливать на неровную или неустойчивую поверхность. Принтер может упасть или опрокинуться, причинив вред здоровью людей или материальный ущерб. • Запрещается помещать на принтер какие-либо предметы. Попадание жидкостей или предметов принтера может привести к повреждению принтера и угрозе безопасности.
- Запрещается использовать для чистки данного прибора горючие химикаты, а также спиртовые салфетки.
- Запрещается снимать и заменять крышки принтера какими-либо панелями, не производства компании XYZprinting.
- Запрещается прикасаться к горячим поверхностям во время и после эксплуатации прибора. Прикосновение к горячим поверхностям может привести к тяжелым ожогам.
- Надежно подсоедините и закрепите кабель питания для обеспечения надлежащего использования прибора и во избежание риска поражения электрическим током и возгорания.
- Запрещается выполнять какие-либо работы по техобслуживанию принтера кроме указанных в настоящем документе. В случае неустранимых проблем обратитесь в сервисный центр компании XYZprinting или к продавцу данного прибора.

Предупреждения!